

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ ITALTHERM

Регламентные работы по обслуживанию газовых котлов Italtherm делятся на две группы:

- 1) Пусконаладочные работы, выполняемые разово, при первоначальном вводе газового котла в эксплуатацию (далее по тексту - «Ввод в эксплуатацию» или «ПНР»).
- 2) Ежегодные работы по техническому обслуживанию газового котла (далее по тексту - «Техническое обслуживание» или «ТО»).

Первое ТО (или ТО №1) должно быть выполнено не позднее 13-го месяца со дня выполнения ПНР. Каждое последующее ТО (ТО №2, 3, 4, 5 и 6) должно выполняться с аналогичным временным интервалом относительно предыдущего. Проведение регламентных работ является обязательным условием для поддержания гарантии на газовые котлы Italtherm.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Порядок ввода в эксплуатацию газового котла Italtherm устанавливается Паспортом (Руководством) и Сервисной инструкцией газового котла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1. Общая часть (для всех котлов):
 - a. Внешний осмотр соединений на герметичность (гидравлическая и газовая подсистемы), замена уплотнительных элементов при необходимости.
 - b. Проверка внешних грязевых фильтров, очистка при необходимости.
 - c. Проверка расширительного бака, подкачка при необходимости.
 - d. Очистка горелки и камеры сгорания от пылевых, сажевых и прочих отложений.
 - e. Очистка внешнего оребрения основного (первичного) теплообменника.
 - f. Контроль состояния электродов розжига и контроля пламени.
 - g. Очистка рабочей камеры вентилятора дымовых газов.
 - h. Проверка состояния системы дымоотведения.
 - i. Контроль максимальной и минимальной мощности котла.
 - j. Плановая замена запчастей, в зависимости от номера ТО и модели котла (при необходимости, согласно таблицам №1, 2 и 3).
2. Специальная часть (по моделям котлов):

Таблица №1.

Вид работы	Модель котла							
	CITY CLASS 12 F	CITY CLASS 16 F	CITY CLASS 18 F	CITY CLASS 20 F	CITY CLASS 25 F	CITY CLASS 30 F	CITY CLASS 35 F	CITY CLASS 40 F
ПНР	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №1	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №2	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №3, замена запчастей: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)								
	•	•	•	•	•	•	•	•
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000076)								
	•	•	•	•	•	-	-	-
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000075)								
	-	-	-	-	-	•	•	•
ТО №5, замена запчастей: Теплообменник пластинчатый 10 пластин (арт. 515001740)								
	•	•	•	•	•	-	-	-
ТО №5, замена запчастей: Теплообменник пластинчатый 16 пластин (арт. 515001744)								
	-	-	-	-	-	•	-	-
ТО №5, замена запчастей: Теплообменник пластинчатый 20 пластин (арт. 515001804)								
	-	-	-	-	-	-	•	•
ТО №6, замена запчастей: Бак расширительный 8 л (арт. 504000045)								
	•	•	•	•	•	•	-	-
ТО №6, замена запчастей: Бак расширительный 10 л (арт. 504000887)								
	-	-	-	-	-	-	•	•

Таблица №2.

Вид работы	Модель котла					
	CITY CLASS 25 FR	CITY CLASS 30 FR	CITY CLASS 35 FR	CITY CLASS 40 FR	CITY CLASS 24 C	CITY CLASS 28 C
ПНР	•	•	•	•	•	•
ТО №1	•	•	•	•	•	•
ТО №2	•	•	•	•	•	•
ТО №3, замена запчастей: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555003220)						
	•	•	•	•	•	•
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000076)						
	-	-	-	-	•	-
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000075)						
	-	-	-	-	-	•
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000015)						
	•	•	•	•	-	-
ТО №5, замена запчастей: Теплообменник пластинчатый 10 пластин (арт. 515001740)						
	-	-	-	-	•	-
ТО №5, замена запчастей: Теплообменник пластинчатый 16 пластин (арт. 515001744)						
	-	-	-	-	-	•
ТО №5, замена запчастей: Сервопривод трехходового клапана (арт. 521000035)						
	•	•	•	•	-	-
ТО №6, замена запчастей: Бак расширительный 8 л (арт. 504000045)						
	•	•	-	-	•	•
ТО №6, замена запчастей: Бак расширительный 10 л (арт. 504000887)						
	-	-	•	•	-	-

Таблица №3.

Вид работы	Модель котла					
	TIME 25 F	TIME 30 F	TIME 35 F	TIME 35 FR	TIME MAX 24 F	TIME MAX 30 F
ПНР	•	•	•	•	•	•
ТО №1	•	•	•	•	•	•
ТО №2	•	•	•	•	•	•
ТО №3, замена запчастей: Электрод розжига и ионизации пламени (арт. 555000037)						
	•	•	•	•	•	•
ТО №4, замена запчастей: Ремкомплект трехходового клапана (арт. 803000015)						
	•	•	•	•	•	•
ТО №5, замена запчастей: Бак расширительный для ГВС (арт. 504000281)						
	-	-	-	-	•	•
ТО №5, замена запчастей: Сервопривод трехходового клапана (арт. 521000035)						
	•	•	•	•	-	-
ТО №6, замена запчастей: Бак расширительный 10 л (арт. 504000280)						
	-	-	-	-	•	•
ТО №6, замена запчастей: Реле давления воды (арт. 549000623)						
	•	•	•	•	-	-